

NEW LAND

New Generation of Appliance



سشوار

مدل: NL-2995BL,
NL-2996BL, NL-2997BL

فارسی ☐

English ☐

راهنمای استفاده از سشوار

ملاحظات

قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل های مربوط به استفاده را بخوانید و آنها را برای مرجعات بعدی ذخیره کنید.

۱. قبل از اتصال دستگاه، بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه مطابق با ولتاژ محلی باشد.
۲. وضعیت کابل اصلی را مرتباً بررسی کنید. در حین استفاده از سشوار از دیگر لوازم خانگی در یک پریز برق استفاده نکنید.
۳. اگر سیم اصلی آسیب دیده باشد، باید آن را توسط افراد مجاز تعمیر کنید تا دچار آسیب نشوید.
۴. دستگاه را دور از آب نگهداری کنید. از این محصول در حمام ها، سرویس های بهداشتی، سینک و غیره استفاده نکنید.
۵. دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید.
۶. هیچ گاه صفحه مشبک هوا را مسدود نکنید.
۷. اگر دستگاه بیش از حد گرم شد، آن را خاموش کنید. دستگاه را از برق جدا کنید و چند دقیقه صبر کنید تا خنک شود. قبل از اینکه دوباره آن را روشن کنید، چک کنید و مطمئن شوید که با کرک و مو مسدود نشده باشد.
۸. دستگاه را قبل از پایین گذاشتن حتماً خاموش کنید حتی برای یک ثانیه.
۹. پس از استفاده از دستگاه همیشه آن را از برق جدا کنید.

۱۰. کابل اصلی را دور دستگاه نپیچید.

هشدار



هنگام استفاده از سشوار، ورودی و خروجی هوا را مسدود نکنید. ترجیحا یکبار یا دو بار در هفته سشوار را تمیز کنید، در غیر این صورت به آسانی منجر به احتراق یا خسارت خواهد شد.



HAIR DRYER USE MANUAL

Cautions

Read the instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference .

1. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local voltage before connecting the appliance .
2. Check the condition of the main cord regularly. Do not use the appliance if the plug, the main cord or the appliance itself is damaged .
3. If the main cord is damaged, it must be replaced by authorized persons in order to avoid a hazard .
4. Keep the appliance away from water! Do not use the product near or over water contained in baths, washbasins, sinks etc
5. Keep the appliance out of the reach of children .
6. Never block the air grilles .
7. If the appliance is overheating, switch it off at once. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before switching it on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc .

8. Always switch off the appliance before putting it down, even if it is just for a moment .
9. Always unplug the appliance after use .
10. Do not wind the main cord around the appliance .



Warning

While using the hair dryer, do not block the air outlet and inlet. Preferably clean up the hair dryer once a week or two, otherwise, it can easily lead to combustion or damage.



QUALITY EXPERIENCE



Hair Dryer

Model: NL-2995BL,
NL-2996BL, NL-2997BL

فارسی ☐

English ☐